



Manual de Instruções

Check Válvula



www.zeppini.com.br

Zeppini Ecoflex

Índice

1. Alertas	03
2. Introdução	04
3. Sobre a Check Válvula	05
3.1. Aplicação	05
3.2. Sobre o Produto Zeppini Ecoflex	05
3.3. Modelos Disponíveis	05
3.4. Componentes	06
3.5. Funcionamento	06
4. Transporte e Armazenamento	07
5. Instalação	08
5.1. Ferramentas e Materiais Necessários	08
5.2. Passo a Passo	08
6. Operação	09
6.1. Frequência	09
6.2. Passo a Passo	09
7. Manutenção	10
7.1. Frequência	10
7.2. Passo a Passo	10
8. Informações Adicionais	12
9. Termos de Garantia Limitada Zeppini Ecoflex	13
10. Contato Suporte Zeppini Ecoflex	17

1. Alertas

Ao longo deste manual, você encontrará os alertas ilustrados abaixo. Fique atento, pois estes são importantes indicações que podem facilitar determinado processo e apontar importantes cuidados.



DICA:

- Indica que as informações em destaque facilitam a instalação, operação ou manutenção do equipamento.



ATENÇÃO:

- Indica que as informações em destaque incluem detalhes que devem ser observados sobre os processos que estão sendo executados e para o bom funcionamento do produto.



IMPORTANTE:

- Indica que as informações em destaque são de extrema importância para a integridade do equipamento, seu bom funcionamento e para a segurança dos envolvidos. É fundamental ficar atento a estes alertas.

Tem alguma dúvida?

Se ao longo da instalação, operação ou manutenção do equipamento você tiver alguma dificuldade, sinta-se à vontade em nos contatar!

Estrada Particular Sadae Takagi, nº 605, Bairro Cooperativa

São Bernardo do Campo / São Paulo / Brasil

CEP 09852-070

E-mail: contato@zeppini.com.br

Telefone: +55 11 4393 3600

A/C Assistência Técnica

Teremos imenso prazer em atendê-lo!

2. Introdução

O objetivo deste manual é instruir sobre os processos adequados e melhores práticas para instalação, operação e manutenção da Check Válvula, de forma a garantir seu perfeito funcionamento e maior durabilidade do equipamento.



IMPORTANTE:

- Lembramos que o não cumprimento de qualquer uma das instruções detalhadas neste manual, pode ocasionar danos irreversíveis ao produto e consequente perda de garantia.
- Enquanto estiver realizando a instalação, operação e manutenção desse equipamento, utilize EPI's apropriados para a execução desse serviço.
- Os processos de instalação, operação e manutenção devem ser realizados por empresa especializada, seguindo todos os passos e utilizando as ferramentas indicadas neste manual.
- Se for detectada qualquer inconformidade durante a instalação, operação ou manutenção do equipamento, entre em contato com a equipe de suporte técnico Zeppini Ecoflex imediatamente para orientações de como prosseguir.

3. Sobre a Check Válvula

3.1 Aplicação

A Check Válvula é uma válvula de retenção responsável por manter a linha de abastecimento em sistemas de sucção sempre preenchida de combustível, permitindo que a unidade abastecedora e os Filtros de Diesel operem adequadamente.

Além da função de retenção, a Check Válvula ainda atua como dispositivo de proteção ambiental, pois devido ao seu princípio de funcionamento, se houver perda de estanqueidade em qualquer ponto da linha, o combustível retornará ao Tanque impedindo vazamentos.

3.2 Sobre o Produto Zeppini Ecoflex

A Check Válvula da Zeppini Ecoflex é produzida em aço inoxidável, assegura o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento e garante que em caso de perda de estanqueidade da linha o combustível retorne de forma segura ao Tanque para Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis.

O equipamento está disponível na versão união simples de 1.1/2", em que o corpo metálico com conexões fêmea é integrado ao êmbolo de vedação, e dupla união de 1.1/2" e 2", em que duas conexões com êmbolo de vedação são conectados por uma união central.

3.3 Modelos Disponíveis

A Check Válvula da Zeppini Ecoflex está disponível em dois modelos:



Check Válvula - União Simples



Check Válvula - Dupla União

3.4 Componentes

Check Válvula União Simples - 1.1/2"

Quantidade	Componente
01	Anel de vedação
01	Corpo metálico com conexão fêmea fixa
01	Êmbolo de vedação interno
01	Terminal fêmea
01	União de ligação

Check Válvula Dupla União - 1.1/2"

Quantidade	Componente
02	Anéis de vedação
01	Anel elástico
01	Corpo metálico
02	Êmbolos de vedação interno
02	Terminais fêmea
02	Uniões de ligação

Check Válvula Dupla União - 2"

Quantidade	Componente
02	Anéis de vedação
01	Corpo metálico
01	Êmbolo de vedação interno
02	Terminais fêmea
02	Uniões de ligação



ATENÇÃO:

- No ato do recebimento, verifique a integridade física do equipamento. Rejeite materiais entregues fora da especificação do fabricante!

3.5 Funcionamento

Após o acionamento da unidade abastecedora, a Check Válvula mantém a linha de combustível cheia de produto. Em caso de perda de estanqueidade desta linha, o componente retorna o combustível para o interior do Tanque de Armazenamento, evitando graves acidentes.

4. Transporte e Armazenamento

Durante o transporte e armazenamento da Check Válvula, alguns cuidados importantes devem ser tomados para garantir a integridade do equipamento:

- Transporte a Check Válvula dentro de sua embalagem, em veículos adequados e afastada de objetos que possam danificá-la.
- Ao transportar o produto, evite impactos que possam vir a comprometer suas estruturas.
- Armazene a Check Válvula cuidadosamente, protegendo-a contra choques, objetos pontiagudos e compressão.
- Proteja a Check Válvula dos eventos naturais.
- Não coloque objetos pesados sobre a Check Válvula.



IMPORTANTE:

- Caso seja necessário o empilhamento da Check Válvula, faça-o com cuidado. Equipamentos mal empilhados podem deslizar e causar acidentes envolvendo pessoas e danos ao produto.

5. Instalação

5.1 Ferramentas e Materiais Necessários

Para instalar a Check Válvula é necessária a utilização das seguintes ferramentas e materiais:

- Chave de boca / Grifo
- Pasta de Vedação para Roscas

5.2 Passo a Passo

Passo 1 - Limpe com um pano as roscas da Check Válvula, do niple da unidade abastecedora ou Filtro e dos terminais dos Tubos Metálicos Flexíveis.

Passo 2 - Aplique uma camada uniforme de Pasta de Vedação nas roscas da Válvula e nas conexões dos equipamentos a que ela será conectada.

Passo 3 - Verifique a posição correta de instalação da Check Válvula por meio da seta gravada no corpo do equipamento, que indica o sentido do fluxo do produto.

Passo 4 - Solte a união central.

Passo 5 - Rosqueie a parte superior e inferior da Check Válvula na conexão dos equipamentos a que ela será conectada.



ATENÇÃO:

- Enquanto estiver fazendo o aperto da Check Válvula, não o faça de forma excessiva, pois isto pode provocar danos na estrutura do equipamento.

Passo 6 - Aperte as conexões a fim de garantir a estanqueidade.

Passo 7 - Conecte ambas as partes e aperte a união.

Passo 8 - Acione a unidade abastecedora para que a linha seja preenchida e verifique se existem vazamentos nas conexões.

6. Operação

6.1 Frequência

Por não demandar nenhum tipo de operação, a interação com a Check Válvula ocorrerá de acordo com o cronograma de manutenção deste equipamento, conforme descrito no item manutenção deste manual.

6.2 Passo a Passo

A Check Válvula não demanda operação para seu funcionamento. Siga rigorosamente os passos descritos no item manutenção deste manual, sempre de acordo com a frequência necessária para realizar a inspeção e manutenção deste equipamento.

7. Manutenção

7.1 Frequência

A limpeza e inspeção da Check Válvula deve ocorrer semestralmente.

A limpeza da parte interna do equipamento deve ocorrer caso seja identificado obstrução, quando o mesmo não estiver mantendo o combustível na linha.

7.2 Passo a Passo

Passo 1 - Isole a área e abra a tampa do local onde a Check Válvula está instalada.



IMPORTANTE:

- Antes de iniciar o processo de manutenção, verifique a presença de vapores no interior do Reservatório de Contenção utilizando um explosímetro. Em caso positivo, utilize ventilação forçada por 10 minutos e prossiga com a manutenção.

Passo 2 - Limpe o corpo da Check Válvula utilizando pano umedecido.

Passo 3 - Inspeccione a Check Válvula para verificar sua integridade.

Passo 4 - Certifique-se do aperto adequado das conexões do equipamento para garantir a estanqueidade.



DICA:

- A demora na saída do produto após acionado o Bico de Abastecimento ou o Filtro Prensa para Óleo Diesel pode ser em decorrência de sujeira no êmbolo da Check Válvula ou vazamento na linha de sucção.

Passo 5 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.

Passo 6 - Caso a Check Válvula não mantiver o combustível na linha, desconecte a mesma dos equipamentos.

**ATENÇÃO:**

- Ao desconectar a Check Válvula, tenha cuidado, pois o combustível contido no interior do corpo da válvula e na unidade abastecedora pode escorrer.
- Caso o combustível não seja mantido na linha, realize o teste de estanqueidade na tubulação.

Passo 7 - Realize uma limpeza interna com água e sabão para remover possíveis detritos que estejam impedindo o funcionamento normal do equipamento.

Passo 8 - Inspeccione o êmbolo no interior da Check Válvula.

Passo 9 - Feche a tampa do local onde a Check Válvula está instalada.

8. Informações Adicionais

Modelo	União Check Válvula
Diâmetro	1.1/2" 2"
Versões	Simple Dupla
Material	Aço inoxidável
Material vedação	Viton
Garantia	1 ano

9. Termos de Garantia Limitada Zeppini Ecoflex

Esse documento retrata a política de garantia para os equipamentos fornecidos pela Zeppini Ecoflex. Ao utilizar os equipamentos Zeppini Ecoflex, você concorda com os termos descritos nesse documento.

Todo e qualquer termo retratado no documento “Termos de Garantia Limitada Zeppini Ecoflex” se aplica tão e somente aos produtos originais Zeppini Ecoflex, comercializados pela empresa ou por algum de seus canais em qualquer um dos mais de 80 países.

A Zeppini Ecoflex fornece garantia limitada pelo prazo de 1 ano contado a partir da aquisição do produto (emissão da nota fiscal), assegurando que os mesmos são livres de qualquer defeito com relação aos materiais e mão de obra aplicada na fabricação.

Mantenha sempre a nota fiscal original entregue junto com o equipamento, pois este é o único documento aceito pela Zeppini Ecoflex que comprova a origem do produto.

Acionando Suporte em Garantia

Para receber suporte em garantia, o consumidor deverá apresentar nota fiscal original do produto, responder perguntas referentes as condições de instalação, operação e manutenção do produto no período que esteve em uso, e se solicitado enviar material (como imagens e documentos) que auxilie no diagnóstico de potenciais problemas, além de seguir demais procedimentos Zeppini Ecoflex que podem não estar descritos neste documento.

Caso a equipe Zeppini Ecoflex determine que a solicitação de suporte em garantia é válida, e a mesma esteja dentro do prazo de garantia descrito neste documento, a Zeppini Ecoflex irá ao seu critério adotar um dos seguintes procedimentos:

- Reparar o produto Zeppini Ecoflex, utilizando componentes novos se necessário.
- Substituir o produto Zeppini Ecoflex por outro igual ou com funcionalidade equivalente.

Caso sejam prestados quaisquer serviços de garantia, o período de garantia do produto será equivalente ao restante do período de garantia considerando a data da compra inicial do produto, ou um prazo de 30 dias após reparo, sendo desses o maior.

Na hipótese de troca de produto e substituição de peças, o item substituído passará a ser de propriedade Zeppini Ecoflex.

Opções de Acionamento de Garantia:

Os métodos de suporte descritos abaixo só serão prestados quando previamente acordado com a equipe de Engenharia de Aplicação da Zeppini Ecoflex, e todos os documentos e informações mencionados anteriormente forem devidamente apresentados.

Após acordado, a Zeppini Ecoflex prestará os serviços de garantia de uma das seguintes maneiras:

- Suporte mediante entrega pessoal - Aplicado quando o consumidor fizer a entrega do produto e sua respectiva nota fiscal pessoalmente na sede da empresa Zeppini Ecoflex. E assim que notificado da conclusão do serviço, efetuar a retirada do produto.
- Suporte mediante envio - Aplicado quando o consumidor fizer o envio do produto para a Zeppini Ecoflex. Neste caso, a Zeppini Ecoflex irá orientar o consumidor sobre os procedimentos a serem seguidos e se necessário, irá enviar embalagem apropriada para envio do produto.

Os custos de frete de todo o processo serão pagos pela Zeppini Ecoflex, caso todos os procedimentos acordados sejam seguidos.

Ao receber o produto, caso a equipe de suporte Zeppini Ecoflex encontre informações diferentes das mencionadas pelo consumidor quando a garantia for acionada, todos os custos de envio serão repassados ao consumidor.

- Auto-suporte - Aplicado quando a Zeppini Ecoflex definir que o consumidor tem capacidade para fazer o reparo ou substituição de componentes. Nesse caso, a Zeppini Ecoflex enviará o componente para substituição ao consumidor com todas instruções de instalação.

Em caso de Auto-suporte, a equipe Zeppini Ecoflex pode solicitar o recebimento da peça ou componente que está sendo substituído antes de enviar um novo componente ao consumidor, caso o mesmo não seja fundamental para o funcionamento do equipamento ou para as atividades comerciais de seu consumidor.

Caso após o processo de troca, o equipamento ou componente recebido pela Zeppini Ecoflex não apresente os problemas descritos pelo consumidor, os custos de componentes ou equipamentos enviados e frete serão repassados ao consumidor.

Em caso de Auto-suporte, a Zeppini Ecoflex não é responsável por custos de mão de obra adicionais ou qualidade de serviço prestado por terceiros.

O que não está coberto pela Garantia Zeppini Ecoflex:

- Danos causados por problemas de origem externa como mau uso, incêndios, terremotos, enchentes, entre outras.
- Danos causados por transporte, armazenamento ou movimentação de equipamentos de forma inapropriada.
- Danos causados por uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções do produto.
- Danos decorrentes de falhas no processo de instalação, manutenção e/ou operação do produto.
- Danos decorrentes do desgaste natural do produto e seus componentes.
- Danos definidos como cosméticos: arranhões, trincas, amassados, entre outros.
- Modificações ou reparos realizados por terceiros que não sejam credenciados e/ou sem prévio conhecimento e autorização da Zeppini Ecoflex.
- Produtos que estejam sendo utilizados em conjunto com componentes que não sejam originais Zeppini Ecoflex ou indicados pela empresa.
- Solicitações feitas fora do período destacado neste documento.

Importante:

A Zeppini Ecoflex não faz qualquer declaração, não fornece garantia, nem assume qualquer responsabilidade por serviços prestados por terceiros.

Limitações por Localização Geográfica:

O prazo para atendimento de uma solicitação pode variar por diferenças geográficas, de acordo com a solicitação e limitação da disponibilidade de componentes e peças.

O consumidor poderá ser responsável por cumprir leis locais de importação e exportação, e todas as taxas alfandegárias, impostos, entre outros tributos associados ao processo de troca ou reparo.

Limitações de Responsabilidade:

A Zeppini Ecoflex não será responsável por danos diretos, incidentais ou resultantes de mau uso, bem como perda de utilidade do produto, perda de renda, lucros cessantes presentes ou antecipados, perda do uso do dinheiro, perda de poupança, perda do negócio, perda de fundo de comércio, perda ou prejuízos a reputação, multas, sanções ou penalidades de qualquer natureza aos empreendimentos que estejam utilizando os produtos, ou qualquer outro aspecto que não seja referente a qualidade de seus produtos.

Informações Adicionais:

Representantes, revendedores, agentes e funcionários Zeppini Ecoflex não estão autorizados a efetuar modificações, extensão ou adição de cláusulas aos termos de garantia descritos neste documento.

A Zeppini Ecoflex não se responsabiliza, em hipótese alguma, por nenhum aspecto além dos descritos neste documento. Todo e qualquer acordo de extensão dos termos aqui descritos serão de responsabilidade única dos profissionais que fizeram o acordo.

A Zeppini Ecoflex disponibiliza aos seus consumidores um departamento de suporte técnico. Em caso de dúvidas ou dificuldades com os equipamentos Zeppini Ecoflex, entre em contato:

- Telefone: +55 11 4393-3600
- E-mail: contato@zeppini.com.br / suporte@zeppini.com.br

A Zeppini Ecoflex se reserva ao direito de modificar sua política de garantia a qualquer momento, sendo que o consumidor será atendido de acordo com a política em vigência durante a aquisição de seu produto.

10. Contato Suporte Zeppini Ecoflex

Zeppini Industrial e Comercial Ltda.

Estrada Particular Sadae Takagi, 605, Bairro Cooperativa

São Bernardo do Campo - São Paulo - Brasil

CEP: 09852-070



Versão 1.0

www.ZEPPINI.com.br

Endereço

Est. Particular Sadae Takagi, 605, Bairro Cooperativa
São Bernardo do Campo / SP

E-mail contato@zeppini.com.br | **Telefone** +55 (11) 4393-3600