

## KIT ELIMINADOR

## DE AR



- ✓ Disponível em modelos Cotovelo 90° para finais de linha, e Tee para derivações.
- ✓ Asseguram o perfeito funcionamento da Unidade Abastecedora.
- ✓ Conta com todos os componentes necessários para instalação da linha do eliminador de ar.



## // APLICAÇÃO

O Kit Eliminador de Ar é o componente que deve ser instalado junto à bomba da unidade abastecedora, que tem como finalidade eliminar o ar do sistema, proporcionando o perfeito funcionamento do sistema de bombeamento.

O Kit Eliminador de Ar da Zeppini Ecoflex está disponível na configuração Cotovelo, para linhas terminais ou Tee para linhas de interligação, e já conta com todos os componentes necessários para a interligação entre a linha do eliminador de ar e a unidade abastecedora.



## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Kit Eliminador de Ar
Dimensão	1/4"
Versões	Cotovelo 90°   Tee
Material adaptador	Cobre
Material tubulação	Cobre
Garantia	1 ano

## // ITENS RELACIONADOS



FILTRO DE LINHA - ROCKET



FILTRO PRENSA - PRO



FILTRO PRENSA SUPER



RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO PARA FILTROS



BANDEJA PARA COLETA DE RESPINGOS



## // PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

---

Passo 1 - No interior do Reservatório de Contenção para Filtro de Óleo Diesel, efetue o corte na extremidade do Tubo de Nylon da linha do eliminador de ar de forma perpendicular.

Passo 2 - Limpe com um pano toda a área de corte do Tubo de Nylon e o inserto metálico do cotovelo. Neste momento, é importante garantir a remoção de toda rebarba do Tubo.

Passo 3 - Insira o inserto metálico de sustentação no interior do Tubo de Nylon.

Passo 4 - Conecte o cotovelo com saída macho no Tubo.

Passo 5 - Rosqueie a porca de compressão utilizando uma chave de boca de tamanho apropriado e aperte o necessário para garantir a estanqueidade.

Passo 6 - Aplique uma camada uniforme de Pasta de Vedação nas rosas do cotovelo do Kit Eliminador de Ar e do Tubo Metálico Flexível a que ele será conectado.

Passo 7 - Conecte o Tubo Metálico Flexível ao cotovelo do Kit Eliminador de Ar.

Passo 8 - Prossiga com a instalação da linha do eliminador de ar de acordo com os respectivos manuais de instruções dos equipamentos.

Passo 9 - No interior do Reservatório de Contenção para Bombas, efetue o corte na extremidade do Tubo de Nylon da linha do eliminador de ar de forma perpendicular.

Passo 10 - Limpe com um pano toda a área de corte do Tubo de Nylon e o inserto metálico do cotovelo. Neste momento, é importante garantir a remoção de toda rebarba do Tubo.

Passo 11 - Insira o inserto metálico de sustentação no interior do Tubo de Nylon.

Passo 12 - Conecte o cotovelo ou tee no Tubo de Nylon, de acordo com o modelo de Kit Eliminador de Ar que está sendo utilizado.

Passo 13 - Rosqueie a porca de compressão utilizando uma chave de boca de tamanho apropriado e aperte o necessário para garantir a estanqueidade.

Passo 14 - Prepare o tubo de cobre que acompanha o Kit Eliminador de Ar eliminando possíveis arestas ou deformações nas extremidades.

Passo 15 - Insira o inserto metálico de sustentação no interior do tubo de cobre.

Passo 16 - Conecte a extremidade inferior do tubo de cobre na conexão do Kit Eliminador de Ar.

Passo 17 - Rosqueie a porca de compressão utilizando uma chave de boca de tamanho apropriado e aperte o necessário para garantir a estanqueidade.

Passo 18 - Conecte a extremidade superior do tubo de cobre na entrada do Eliminador de Ar da unidade abastecedora.

Passo 19 - Rosqueie a porca de compressão utilizando uma chave de boca de tamanho apropriado e aperte o necessário para garantir a estanqueidade.

## // PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

---

Passo 1 - Limpe o corpo do Kit Eliminador de Ar utilizando um pano umedecido.

Passo 2 - Inspeção o Kit Eliminador de Ar para verificar sua integridade.

Passo 3 - Certifique-se do aperto adequado das conexões do equipamento para garantir a estanqueidade.

Passo 4 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.





**Zeppini Industrial e Comercial Ltda.**

Estrada Particular Sadae Takagi, 605.  
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.



**Manuais completos no site**

[www.ZEPPINI.com.br](http://www.ZEPPINI.com.br)



**Fale conosco**

[contato@zeppini.com.br](mailto:contato@zeppini.com.br) // (11) 4393.3600

**Siga-nos em:**



[facebook.com/zeppiniecoflex](https://facebook.com/zeppiniecoflex)



[instagram.com/zeppiniecoflex](https://instagram.com/zeppiniecoflex)



[twitter.com/zeppini](https://twitter.com/zeppini)



[youtube.com/zeppini](https://youtube.com/zeppini)



[blog.zeppini.com.br](http://blog.zeppini.com.br)