

## SUPORTES DE MANGUEIRA



- ✓ Permite maior mobilidade durante o processo de abastecimento.
- ✓ Evita acidentes e assegura maior vida útil à Mangueira para Bombas de Abastecimento.
- ✓ Disponível em múltiplas versões, incluindo SH-80, um dos suportes mais utilizados em todo o mundo.
- ✓ Parte da linha original de Acessórios para Bomba Zeppini Ecoflex.



## // APLICAÇÃO

Acessório desenvolvido para sustentar a Mangueira para Unidade Abastecedora, elevando-a do solo, proporcionando movimentação com maior liberdade e segurança na operação de abastecimento de veículos.

A Zeppini Ecoflex oferece Suportes de Mangueira em diversos modelos, com acabamento de pintura epóxi que garante maior durabilidade do material quanto à corrosão. Entre os modelos está o SH-80, utilizado por grandes companhias de todo o mundo, que conta ainda com braço produzido em aço inoxidável assegurando maior vida útil ao equipamento e diferencial estético à unidade de abastecimento.



## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	SH80	Lateral	Bota	Gancho
Dimensão	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Local de fixação	Unidade de abastecimento	Unidade de abastecimento	Pedestal piso	Mangueira de abastecimento
Material	Aço	Aço	Aço	ABS
Material fixação	Alumínio	Alumínio	Alumínio	ABS
Material mola	-	Aço	Aço	-
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

## // ITENS RELACIONADOS



BICO AUTOMÁTICO PARA ABASTECIMENTO



UNIÃO GIRATÓRIA PARA BICOS



MANGUEIRA PARA BOMBAS DE ABASTECIMENTO



VISOR DE PASSAGEM DE COMBUSTÍVEIS



## // PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

---

Passo 1 - Localize a área da unidade abastecedora indicada para fixação do Suporte de Mangueira, ou realize a furação no piso, caso esteja utilizando o modelo Bota.

Passo 2 - Fixe o Suporte de Mangueira, de acordo com o modelo utilizado. Nos modelos SH80 e Lateral, fixe o Suporte na unidade abastecedora utilizando os parafusos de fixação e no modelo Bota, encaixe-o no pedestal instalado ao lado da unidade abastecedora.

Passo 3 - Insira a Mangueira para Bombas de Abastecimento no Suporte de Mangueira, de acordo com o modelo utilizado. Nos modelos SH80 e Gancho, solte a abraçadeira e insira a Mangueira. Nos modelos Lateral e Bota, transpasse a Mangueira pelo corpo do equipamento.

Passo 4 - Regule a altura da Mangueira para Bombas de Abastecimento de modo que ela não fique sobre o piso.

Passo 5 - Realize o aperto da abraçadeira nos modelos SH80 e Gancho.

Passo 6 - Prossiga com a instalação do Visor de Passagem, União Giratória para Bicos e do Bico Automático de Abastecimento de acordo com os respectivos manuais de instruções dos equipamentos.

## // PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

---

Passo 1 - Limpe o corpo do Suporte de Mangueira utilizando pano umedecido.

Passo 2 - Inspeção o Suporte de Mangueira para verificar sua integridade.

Passo 3 - Certifique-se do aperto adequado da conexão para garantir a fixação na unidade abastecedora.

Passo 4 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.

Passo 5 - Verifique se a Mangueira para Bombas de Abastecimento permanece elevada do piso. Caso seja necessário, realize o ajuste.





**Zeppini Industrial e Comercial Ltda.**

Estrada Particular Sadae Takagi, 605.  
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.



**Manuais completos no site**

[www.ZEPPINI.com.br](http://www.ZEPPINI.com.br)



**Fale conosco**

[contato@zeppini.com.br](mailto:contato@zeppini.com.br) // (11) 4393.3600

**Siga-nos em:**



[facebook.com/zeppiniecoflex](https://facebook.com/zeppiniecoflex)



[instagram.com/zeppiniecoflex](https://instagram.com/zeppiniecoflex)



[twitter.com/zeppini](https://twitter.com/zeppini)



[youtube.com/zeppini](https://youtube.com/zeppini)



[blog.zeppini.com.br](http://blog.zeppini.com.br)