

**DISPOSITIVO PARA
SUSPENDER TAMPAS**



- ✓ Permite que o levantamento das Câmaras de Calçada ocorra de forma segura.
- ✓ Mais ergonômico, garante conforto para o processo de movimentação da Câmara de Calçada.
- ✓ Produzido em material resistente.



// APLICAÇÃO

Equipamento utilizado para remoção das Câmaras de Calçada, que torna a operação fácil e segura evitando acidentes e desconfortos durante esse procedimento.

A Zeppini Ecoflex disponibiliza Dispositivos para Suspender Tampas para as Câmaras de Calçada 42" em aço produzidas pela empresa e conta em sua base com rodas para permitir fácil deslocamento do equipamento.



// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Dispositivo para Suspender Tampas
Altura	300mm
Largura	1.520mm
Diâmetros atendidos	Tampas de 40" e 42"
Rolamento	2
Material	Aço
Garantia	1 ano

// ITENS RELACIONADOS





// PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO

Passo 1 - Em casos em que a Câmara de Calçada não tenha um furo central, é necessário realizar o procedimento de adequação da Câmara. Para isso, precisa ser instalada estrutura que permita o acoplamento do Dispositivo. Caso identificado que o procedimento de adequação da Câmara não é necessário, siga para a operação do equipamento.

Passo 2 - Isole a área, retire a Câmara de Calçada e movimente para fora da área classificada.

Passo 3 - Com uma trena, faça a medição para identificar o centro da Câmara e realize a marcação.

Passo 4 - Perfure a Câmara de Calçada utilizando brocas na seguinte ordem 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" e 11/16".

Passo 5 - Realize a limpeza de toda a área da Câmara de Calçada e da porca de aço inoxidável de 5/8". Neste momento, é importante garantir a remoção de toda rebarba do furo na Câmara de Calçada.

Passo 6 - Utilize anodo de solda para fixar uma porca de aço inoxidável de 5/8" na parte inferior da Câmara de Calçada.

Passo 7 - Aguarde o resfriamento da peça e certifique-se de que não houve acúmulo de material de solda durante o processo de soldagem.

Passo 8 - Posicione a Câmara de Calçada sobre o aro e realize o teste com o Dispositivo para Suspende Tampas.

// PASSO A PASSO PARA A MANUTENÇÃO

Passo 1 - Limpe o corpo do Dispositivo para Suspende Tampas utilizando pano umedecido.

Passo 2 - Inspeção o Dispositivo para Suspende Tampas para verificar sua integridade.

Passo 3 - Caso identificado algum dano à integridade do equipamento ou de seus componentes durante as inspeções, realize a substituição.





Zeppini Industrial e Comercial Ltda.

Estrada Particular Sadae Takagi, 605.
CEP: 09852-070 - São Bernardo do Campo, São Paulo.



Manuais completos no site

www.ZEPPINI.com.br



Fale conosco

contato@zeppini.com.br // (11) 4393.3600

Siga-nos em:



facebook.com/zeppiniecoflex



instagram.com/zeppiniecoflex



twitter.com/zeppini



youtube.com/zeppini



blog.zeppini.com.br